

Exportálás az ARCHICAD 23-ból Artlantisba

GRAPHISOFT®

A termékkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a GRAPHISOFT honlapját:

www.graphisoft.com.

Exportálás az ARCHICAD 23-ból Artlantisba

Szerzői jogok © 2019 GRAPHISOFT, teljes körű kiadói és szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentum egészének vagy részleteinek másolása, kivonatolása vagy más nyelvre fordítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjegyek

Az ARCHICAD® a GRAPHISOFT bejegyzett védjegye.
Valamennyi egyéb védjegy a mindenkori tulajdonosoké.

Tartalomjegyzék

Exportálás az ARCHICAD 23-ból Artlantis 6.5, 7 vagy 2019-be	4
Előszó	4
Konfiguráció	4
Hogyan használjuk az Exportálás párbeszédablakot?	4
Új fájl létrehozása	4
Egy korábban az Artlantisba küldött .atl fájl frissítése	5
<i>Elérhető lehetőségek</i>	5
Megjegyzések	5
További információ	5

Exportálás az ARCHICAD 23-ból Artlantis 6.5, 7 vagy 2019-be

Előszó

Ezt a kiegészítőt az ARCHICAD 23-ban készült modellek Artlantis 6.5, 7 vagy 2019-es verzióba történő exportálásához használhatja. Bár ez a kiegészítő az ARCHICAD-dal együtt kerül telepítésre, a kiegészítő tulajdonjoga a fejlesztést és karbantartást végző Abvent R&D-hez tartozik.

Probléma esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal:
<http://www.artlantis.com>.

Konfiguráció

Minimális követelmények: telepített Artlantis 6.5, 7 vagy 2019-es verzió.

A kiegészítő .atl formátumban hozza létre a fájlokat. Vegye figyelembe, hogy a 2019 verziójú fájlok nem kompatibilisek egyik korábbi Artlantis verzióval sem.

Hogyan használjuk az Exportálás párbeszédablakot?

Nyissa meg perspektíva nézetben a 3D-s ablakot az ARCHICAD-ben, majd válassza a **Fájl > Mentés másként** parancsot. A fájlformátum listában válassza ki az **Artlantis 6.5, 7 vagy 2019** lehetőséget. A **Mentés** gombra kattintva megjelenik az Exportálás párbeszédpanel:

Az Exportálás párbeszédablak lehetővé teszi:

- Új .atl fájl létrehozását
- Egy korábban az Artlantisba küldött .atl fájl frissítését
- Exportálás az ARCHICAD 23-ból Artlantis 6.5, 7 vagy 2019-be

Új fájl létrehozása

Perspektív kamerák, Fényforrások, Nap: jelölje be az exportálni kívánt elemeket.

- **Perspektív kamerák:** Minden ARCHICAD-ben létrehozott kamera megjelenik az Artlantis kamera listájában.
- **Fényforrások*:** Minden, az ARCHICAD tervbe beillesztett fényforrás megjelenik az Artlantis fényforrás listájában.
- **Nap*:** A heliodon (földrajzi helyzet, dátum és idő) megjelenik az Artlantis heliodonok listájában.

- **Egyéni fólia:** ha ez az opció be van jelölve, minden ARCHICAD fólia egyetlen fóliára kerül exportálásra az Artlantisba. Ha ez az opció nincs bejelölve, az összes ARCHICAD fólia exportálásra kerül az Artlantis fólia listájába.
***Megjegyzés:** ha a Fényforrások vagy a Nap opció nem aktív az exportálás párbeszédpanelen, akkor nyissa meg az ARCHICAD Fényképezés beállításai párbeszédablakát (**Dokumentumok > Kreatív látványtervezés**), aktiválja az Alap renderelő motort, majd kapcsolja **BE** a megfelelő fényforrást.
- **Textúra opciók Fal, Tető, Födém, Egyéb*:** az ARCHICAD anyagokhoz kapcsolódó textúrák exportálásra kerülnek.
***Megjegyzés:** Az Egyéb opció olyan eszközöket tartalmaz, mint az Oszlop, Gerenda, Lépcső, Ajtó, Ablak, valamint a Felületháló és a Tárgy.

Egy korábban az Artlantisba küldött .atl fájl frissítése

Valamennyi, az [Új fájl létrehozása](#) bekezdésben leírt kapcsoló itt is érvényes!

Válassza a **Referencia fájl használata** opciót, majd kattintson a **Válasszon egy fájlt** gombra.

Végezetül válassza az .atl referencia fájlt.

Elérhető lehetőségek

- ARCHICAD anyagok cseréje az Artlantis referencia fájl azonos azonosítót használó anyagaira
- A referencia fájlból származó Artlantis perspektív nézetek, fényforrások, Heliodonok, tárgyak hozzáadása

Megjegyzés: Amennyiben az **ARCHICAD anyagok cseréje az Artlantis referencia fájl azonos azonosítót használó anyagaira** és **A referencia fájlból származó Artlantis perspektív nézetek, fényforrások, Heliodonok, tárgyak hozzáadása** opciók be vannak jelölve, kizárólag azok az újonnan létrehozott ARCHICAD elemek (új geometria, új nézőpontok, új lámpák, új heliodon) kerülnek exportálásra az ARCHICAD-ból, amelyek nem részei a referencia fájlnek. A referencia fájlból minden elem felhasználásra kerül.

Megjegyzések

Alapértelmezésben az Artlantisba exportált íves ARCHICAD elemek soha nem kerülnek elsimításra. Az ívek Artlantisban való elsimításához válassza a **Shader eszköz** lap **Haladó paraméterek** mezőjét, itt válassza ki a szükséges anyagot, majd befejezésképpen használja a **Simaság** csúszkát.

További információ

Lásd a további információkat itt: <http://www.artlantis.com>.

Abvent, 2019 január